

25.6.2014

## OHJE HOLLOLAN MAANKAATOPAIKAN KÄYTTÄJILLE

### 1. VASTAANOTETTAVAT MAA-AINEKSET

Maankaatopaikalla vastaanotetaan ainoastaan puhtaita maa- ja kiviaineksia (EU-koodi 17 05 04). Jätteen tuoja selvittää puhtauden maa-ainesjätteen syntypaikalla. Jätteen tuoja toimittaa maa- ja kiviainesjätteen maankaatopaikalla purkualueelle:

- **Ylijäämämaat (tuote 981)**

Seassa saa olla enintään 10 cm pitkiä tai paksuja kantoja tai puuta (ks. kohta 1.1).

#### 1.1 Maankaatopaikan alueelle EI SAA toimittaa

Maankaatopaikan alueelle ei saa toimittaa yhdyskuntajätettä, yhdyskuntajätteeseen rinnastettavaa jätettä, biojätettä, ongelmajätettä, pilaantunutta maata, rakennusten purkujätettä, tiilijätettä, betonijätettä, asfalttijätettä.

Maankaatopaikka-alueelle ei oteta vastaan maita sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn tai teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan. Mikäli tällaisia maita alueelle halutaan tuoda, niistä tuojan on hyvissä ajoin ennen toimitusta esitettävä maankaatopaikan vastaavalle hoitajalle luotettavat analyysitulokset ja puolueettoman laitoksen lausunto maa-ainesten haitattomuudesta.

### 2. AUKIOLOAJAT

Maankaatopaikka on auki jäteaseman aukioloaikoina ma, ke ja pe klo 12 - 18 sekä touku-kuussa lisäksi arkilauantaisin ja lokakuussa kahtena viimeisenä arkilauantaina klo 10 - 13. Tunnistekortin lunastaneille asiakkaille maa- ja kiviainesten tuonti on mahdollista myös kaikkina arkipäivinä ma - pe klo 7 - 20 välisenä aikana.

### 3. AJONEUVOT

Maankaatopaikalle voidaan ottaa maata normaaleilla maansiirtokalustolla varustetuilla autoilla.



#### 4. TUNNISTEKORTIT

Asiakaskuljetusliikkeet lunastavat käyttöönsä ajoneuvokohtaisen tunniste kortin jäteasemalta, joka oikeuttaa maa- ja kiviainesten tuontiin myös pienjäteaseman aukioloaikojen ulkopuolella. Kortti oikeuttaa ainoastaan maa- ja kiviainesten tuontiin merkityille purkupaikoille.

Tunnistekortin saaminen edellyttää tiliasiakassopimusta Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa.

Tiliasiakassopimuslomakkeen saa esim. jäteaseman hoitajalta tai PHJ:n kotisivuilta [www.phj.fi](http://www.phj.fi) ladattavana dokumenttina.

Tunnistekorttiin tallennetaan ajoneuvon rekisterinumero, asiakastiedot, voimassaoloaika ja ominaisuudet laskutusta varten. Korttien tietojen muutoksista ja lisätilauksista huolehtii jäteaseman hoitaja.

##### 4.1 Tunnistekortin väärinkäyttö

Kuljetusliike on vastuussa hallinnassaan olevista tunnistekorteista. Väärinkäytetty kortti poistetaan vaakaohjelmasta ja kuljetusliike joutuu vastaamaan väärinkäytöksestä.

Kadotetusta/palauttamattomasta tunnistekortista peritään 50,00 € + voimassa oleva arvonlisävero % kortilta.

#### 5. TOIMIMINEN MAANKAATOPAIKALLA

##### 5.1 Kuorman tunnistaminen ja portin avaaminen tunniste kortilla

Jäteaseman aukioloaikoina portti on auki. Muina vastaanottoaikoina porttia voidaan ohjata tunniste kortilla. Portti aukeaa kortilla sekä ulko- että sisäpuolelta. Kortinlukijalaitteen viereen ajetaan hitaasti ja näytetään kortti lukijalaitteelle, jolloin portti aukeaa. Portti on ”auki” asennossa 8 sekuntia sen jälkeen portti sulkeutuu automaattisesti.

Tunnistekortin käyttäjä vastaa siitä, että samalla portin aukaisulla alueelle ei tule muita ajoneuvoja tai asiattomia henkilöitä. Asiattomat henkilöt tai ajoneuvot tunniste kortin käyttäjä on velvollinen ohjaamaan alueen ulkopuolelle ja/tai soittamaan poliisille.

Toiminta tunniste kortin kuormatietojen tietojen tallentamiseksi:

- A. Aina sisään ajaessasi (myös portin ollessa auki) vie tunniste kortti lähelle ulkotermiinalin kortinlukupäätettä. Portin avauduttua, aja sisään purkupaikalle.
- B. Aina ulos ajaessasi (myös portin ollessa auki) vie tunniste kortti lähelle portin sisäpuolella olevaa ulkotermiinalin lukijaa ja portti aukeaa.
- C. Ajoneuvoyhdistelmällä ajettaessa tulee tunniste kortti leimata kahteen kertaan oikean kuormatiedon tallentamiseksi. Leimausten välissä tulee olla vähintään 5 sekuntia. Muutoin toiminta kuten kohdassa B on esitetty.



**PHJ**

*Jäte on kaunis*  
WASTE IS BEAUTIFUL

## 5.2 Seuraa viitoitusta oikeaan purkupaikkaan

Maankaatopaikan purkualue on merkitty viitoituksella.

## 5.3 Toiminta purkupaikalla

Purku- ja kääntöpaikalla on turvallisesti tilaa vain yhdelle ajoneuvolle kerrallaan. Jos purkamassa on jo ajoneuvo, odota vuoroasi. Noudata varovaisuutta sekä huolellisuutta toimiessasi purkupaikalla. Purkupaikalla tulee käyttää huomiovärisiä työvaatteita, turvajalkineita ja tarvittaessa muita henkilökohtaisia suojaimeja.

Mikäli purkupaikka on täysi tai huonossa kunnossa ilmoitathan ongelmasta jäteaseman hoitajalle. Yhteystiedot ovat ohjeen lopussa.

## 6. MAKSUTAVAT

### 6.1 Maksutapa

Maankaatopaikkamaksun maksaminen edellyttää aina tiliasiakassopimusta PHJ:n kanssa. Sopimus löytyy täältä [www.phj.fi/yritykset](http://www.phj.fi/yritykset). Tiliasiakkaille lähetetään koontilasku. Lasku toimitetaan aina tunnistekorttiin merkitylle tiliasiakkaalle. Laskutus työ- tai työmaakohtaisesti ei ole mahdollista.

## 7. YHTEYSTIEDOT

Hollolan jäteasema ja maankaatopaikka

Riihimäentie 98, 15880 Hollola, 044 373 6025

Jäteaseman hoitaja: Antti Heinonen 044 373 6018

Rakennuttaja Jaakko Lilleberg, 044 373 6029

Laskutus ja reskontra: 044 370 0811, fax. (03) 871 1730